

**VRC Watch Straps**  
*vintage • rare • classical • handmade*  
**genuine true skin for ancient precious watches**

**Bandlänge ermitteln:**

- Optimal wäre, Sie besitzen bereits ein passendes 2-teiliges Uhrenarmband aus Leder.
  - Messen Sie bei beiden Bandteilen jeweils die Länge (ohne Schließe).
- Beide Bandteile werden sich bei den Längen erwartungsgemäß unterscheiden.
  - Der Bandteil mit der Schließe hat naturgemäß eine geringere Bandlänge.

Sollten Sie kein entsprechendes Uhrenarmband besitzen, um die passenden Längen auszumessen, erklären die folgenden Schritte exemplarisch die Berechnung der passenden Armbandlänge.

**Messen Sie zuerst den Umfang Ihres Handgelenks in mm:**

- Um diesen zu ermitteln, benötigen Sie idealerweise ein flexibles Maßband.
- Legen Sie das Maßband an der Stelle um Ihr Handgelenk, an der Sie Ihre Uhr üblicherweise tragen. Berücksichtigen Sie eine kleine „Zugabe“, wenn Sie die Uhr lieber locker tragen.
- Ist kein Maßband zur Hand, nehmen Sie z. B. Paketschnur oder einen festen Garn. Führen Sie den Faden um Ihr Handgelenk herum. Dann messen Sie ihn mit einem Lineal genau aus.

Nr.	Berechnungsgrundlage / wichtige Angaben (siehe Schaubild unten):	Beispiel
	Handgelenk/Umfang in mm	200 mm
<b>1</b>	<b>Minus</b> der Breite der Uhr von Bandanstoß zu Bandanstoß (Steg zu Steg)!!	- 40 mm
	<b>Plus</b> 30 mm Bandüberstand (Zugabe für das Einfädeln in die Bandschlaufen)	+ 30 mm
	= Armbandlänge (Kurzteil+Langteil+Zugabe)	= 190 mm
<b>2</b>	Bandlänge Schließe (ohne Schließe)	80 mm
<b>3</b>	Bandlänge Zunge (inkl. Zugabe zum Einfädeln Bandschlaufen)	110 mm
<b>4</b>	Schließe Innenbreite	18 mm
<b>5/6</b>	Stegbreite/Bandanstoß (beidseitig identisch)	20 mm

- Die Zugabe für das Einfädeln in die Bandschlaufen muss nicht unbedingt 30 mm entsprechen.
- Die Zugabe ist als Richtwert zu verstehen und richtet sich nach individuellen Erfordernissen.
- Die Zugabe sollte lang genug sein, dass das Zungenende noch in die Schlaufen einfädeln kann.
- Eine zu lange Zugabe ist Geschmacksfrage und hat evtl. optische oder praktische Aspekte.
- **Größen XSS, XS, S:** Für schmale Handgelenke/Damen oder Uhren mit großem Durchmesser.
- **Größen XL, XXL:** Für breite Handgelenke/Herren oder Uhren mit sehr kleinem Durchmesser
- **Diese Größen benötigen eine individuelle Bestellung:** XSS, XS, S, XL und XXL.
- 

